

Energo lab doo Kragujevac Laboratorija za etaloniranje Ul. Slobodana Penezica br. 6 www.energolab.rs e-mail: office@energolab.rs telefon: 063 108 44 34 fax: 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Merilo: Transmiter pritiska

Proizvođač: Rosemount

Tip:

Serijski broj: 500-PIT-2013

Korisnik:

GASTRANS doo ul. Narodnog fronta , Novi Sad Infrastructure Development and Construction doo Beograd ul. Bulevar Mihajla Pupina 165g, 11070 Beograd Naručilac:

Broj zahteva: Z 89/25

Ukupan broj strana ovog uverenja:

က

10.03.2025.

Datum etaloniranja:

Ovo Uverenje o etaloniranju se, bez pisanog odobrenja Laboratorije za etaloniranje Energo lab doo, sme umnožavati isključivo kao celina. Uverenje bez pečata i potpisa nije važeće.

Dušan Srebrić Ispitivač maš.ing Tehnički rukovodilac dipl.ing.tehnologije Nikola Barać 17.03.2025. Datum Pečat

CO-11-07 strana 1/3



Energo lab doo Kragujevac Laboratorija za etaloniranje UI. Slobodana Penezića br. 6 www.energolab.rs e-mail: office@energolab.rs

telefon: 063 108 44 34 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Metrološke karakteristike merila

Merni opseg 0...55 bar Radno stanje Nadpritisak

Klasa tačnosti / % (mernog opsega)

Najmanji podeok 0.01 Izlazni signal: bar

Korišćeno pomoćno sredstvo

Multimetar Otpornik (100 Ohm)

Stanje ambijenta

Temperatura u °C 20.5 +/- 1 Atmosferski pritisak u mbar 997.5 +/- 1 Vlažnost vazduha u % 47.2 +/- 5

Mesto gde je izvedeno etaloniranje:

Prostorije: Korisnika opreme

Merni uslovi

Korišćeni etalon: CPT 6200Ser. #:1106RSEU

> P-274/2024 - Broj uverenja etalona - Merni opseg 0...100 bar

- Klasa tačnosti 0.1% punog opsega

- Rezolucija: 0.01 bar - Merna nesigurnost etalolna: +/- 0.025 bar

Radni medijum: Destilovana voda

Referentna ravan montiranja U nivou sa ravni montiranja etalona

Položaj pri etaloniranju Vertikalan

Merilo podešavano

Napomena: Prikazana merna nesigurnost odnosi se na kompletan

> merni lanac pretvarač sa indikatorom CPH 6200 S# 42920491 Sledljivost obezbeđena preko akreditovane laboratorije: ak.br. 02-051

Postupak etaloniranja

Metoda etaloniranja Direktnim poređenjem pokazivanja merila i korišćenog etalona

Sekvenca С

Etaloniranje je sprovedeno po preporukama sledećih normi / standarda: DKD-R 6-1:2014

> strana 2/3 CO-11-07



Energo lab doo Kragujevac Laboratorija za etaloniranje UI. Slobodana Penezića br. 6 www.energolab.rs e-mail: office@energolab.rs

telefon: 063 108 44 34 fax: 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Rezultati:

Merilo	pe - pokazivanje etalona		
bar	bar		
	M1	M 2	М 3
0	0.00	0.00	
15	15.01	15.03	
30	30.02	30.03	
40	40.02	40.01	
55	55.02	55.02	

Rezultati proračuna:

Merilo	Srednja	Devijacija	Merna
	vrednost		nesigurnost
bar	bar	bar	bar
0.00	0.00	0.00	0.05
15.00	15.02	-0.02	0.05
30.00	30.03	-0.02	0.05
40.00	40.02	-0.02	0.05
55.00	55.02	-0.02	0.05

Napomena: Prikazana proširena merna nesigurnost je zasnovana na standardnoj mernoj nesigurnosti pomnoženoj sa faktorom pokrivanja k=2, koji za slučaj normalne raspodele, odgovara verovatnoći pokrivanja od približno 95%. Standardna merna nesigurnost je definisana na način kako je opisano u publikaciji EA-4/02 M: 2022 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration

Rezultati etaloniranja, dati u ovom uverenju, odnose se isključivo na etalonirano merilo čije su karakteristike navedene na prvoj strani ovog uverenja o etaloniranju i važe u trenutku etaloniranja. Energo lab d.o.o. - Laboratorija za etaloniranje, ne snosi odgovornost za naknadna podešavanja etaloniranog merila.

kraj uverenja o etaloniranju

strana 3/3 CO-11-07